

Micromar - Модификации

а) Микрометр



б) Нутромер микрометрический



с) Глубиномер микрометрический



д) Микрометрическая головка



Функциональные клавиши микрометров с цифровым отсчетным устройством

Функции		Тип
		40 EWR 40 EWS 40 EWV 40 ER 44 EWR 46 EWR
PR	Установка предварительного значения	●
mm/inch	Переключение мм/дюйм	●
0/ABS	Обнуление показаний для относительных измерений / Установка предварительного значения (PR)	●
DATA	Передача данных	●*
		●*
		●*



* Для микрометров с отсчетным устройством с функцией вывода данных